

1

Устройство видеоввода 1

2

Компьютер

Отключить

3

Компьютер

4

5

Тип:

6

7

PCI канал:

00

8

9

Сигнал:

PAL

10

11

Разрешение:

Стандартное

12

13

Скорость:

макс

мин

14

15

IP:

16

17

Порт:

80

18

19

Имя:

20

21

Пароль:

xxxx

22

23

Активизировать watchdog

24

25

Использовать настройки устройства

26

Основныe настройки

Применить

Отменить

/					
1					
2			,		, (, > <) . - 1 60
3		()			- . -
4					

5				-	(FS-3, FS-5, FS-6, FS-8, WS-4, WS-7/17 .) (WaveHub, LinuxHub) (Axis, Panasonic .) Virtual
6	PCI-		PCI-	-	0 31, PCI-
7				PAL	PAL, NTSC
8					.
9					IP- . . ; - . - . - .
10	IP		IP	IP -	... : 0.0.0.0 – 255.255.255.255 IP- < >:<GUID >:< >
11			IP-	-	0 65535 IP-
12			IP-	- -	IP-
13			IP-	- -	IP-
14	Watchdog		Windows		- Windows - Windows
15			, Web- IP-	. IP- , .	- IP- -