

**Эмулятор ОПС Группа 1.1.1[1.1.1]**

Поставить на охрану  
Подтверждение постановки на охрану  
Сбросить тревогу  
Подтверждение снятия с охраны  
Снять с охраны

1.

1.

	( , )

**Эмулятор ОПС Датчик 1.1.1[1.1.1]**

Поставить на охрану  
Сбросить тревогу  
Снять с охраны

2.

2.

	( , )