



1. .

1

Динамик 1

Плата ☐ Отключить

Плата воспроизведения 1

Кодек

PCM 1

Номер канала 0 2

3

Применить Отменить

2.

(1). :

- a. PCM
- b. G.711
- c. G711_alaw
- d. G721
- e. G.723
- f. G726_16
- g. G726_32
- h. IMA_ADPCM
- i. G726_SUN16
- j. G726_FFMPEG_16
- k. G726_FFMPEG_32
- l. G726_40
- m. G726_SUN24
- n. G726_FFMPEG_24
- o. G726_FFMPEG_40
- p. PCM_8
- q. VNDR.0.9

3.

(2).

4.

(3).

5.

-, , SIP-

6.



