

RTSP

RTSP . RTSP .

1

1

RTSP Сервер 1

2

Компьютер

3

☐ Отключить

LOCALHOST

4

Основные настройки

Дополнительные настройки

Камеры:

	Добавлено	Номер	Имя	Шлюз	Порт	Долг.Арх.
▶	☒	1	Камера 1		0	
	☐	2	Камера 2		0	

5

6

7

8

☒ Юникаст

9

RTSP Порт:

554

10

HTTP Порт:

8082

11

☒ Мультикаст

12

Ip адрес назначения:

224.0.1.150

13

RTSP Порт:

555

14

Применить

Отменить

/						

1			RTSP	, , , ,	-	RTSP
2			RTSP	,	RTSP	, (, > <) . - 1 60
3			() RTSP			- RTSP - RTSP
4			, RTSP			
5			,			- -
6			,		-	
7			, . . , (12). . RTSP- (14)		-	.
8	..		,		-	
9			«»			- «» - «»
10	RTSP		,		554	.
11	HTTP		, HTTP-		8081	.
12			RTSP-			- «» - «»
13	Ip		IP-,	IP-	224.0.1.150	224.0.0.0 239.255.255.255
14	RTSP		, . RTSP .		555	.

1

RTSP Сервер 1

Компьютер

☐ Отключить

Host

Основные настройки

Дополнительные настройки

☐ Режим совместимости с плеером VLC 1

☒ Режим совместимости с ЕЦХД 2

☐ Использовать дорожку субтитров 3

☐ Режим горячего подключения 4

Ip-интерфейс источника:

ANY5

NAT Настройки

IP адрес:6

Порт: 0 7

Применить

Отменить

/					
1	VLC	VLC Media Player			– VLC Media Player – VLC Media Player

2			, RTSP			– –
3			RTSP			– , – RTSP
4			RTSP			– RTSP (~1) – RTSP ~1-5
5	Ip-		, RTSP-		ANY	. ANY –
NAT						
6	IP		IP-, NAT	IP-	-	
7			, NAT		0	0-65535