

-3

-3 -3.

Датчик Тополь-3 1.1.1.1[1.1.1.1]
Поставить на охрану
Включить после ремонта
Снять с охраны
Отключить как неисправный
Сбросить тревожное состояние

-3 .
