



- AGRG-IO-16/8-WD-DS

- Drivers Pack, IP-.
- AGRG-IO-16/8-WD-DS :


1. IP-. IP-.



2. IP Wizard AGRG (1).



3. , (2).



4. IP- , . - , + () ().

Ip Wizard

Бренд	Модель	Прошивка	Настройки	Логин	Пароль	IP-адрес	Порт	
AGRG	IOUSB-16/8-WD-DS	1.1.1	настройки устройства			6704474152546672		Применить

☒ Контакт 1
☒ Контакт 2
☒ Контакт 3
☒ Контакт 4
☒ Контакт 5
☒ Контакт 6
☒ Контакт 7
☒ Контакт 8
☒ Контакт 9
☒ Контакт 10
☒ Контакт 11
☒ Контакт 12
☒ Контакт 13

Добавить устройство вручную

IP адрес:

Порт:

Бренд: 360Vision

Модель:

Прошивка:

Добавить

Доступно устройств для добавления

Видеоканалов	не ограничено
Аудиоканалов	не ограничено
Датчиков	не ограничено
Реле	не ограничено
Линей телеметрии	не ограничено

Поиск

Применить

Выход

Ip Wizard

Бренд	Модель	Прошивка	Настройки	Логин	Пароль	IP-адрес	Порт	

☒ Контакт 15
☒ Контакт 16
☒ Контакт 17
☒ Контакт 18
☒ Контакт 19
☒ Контакт 20
☒ Исполнительное устройство 1
☒ Исполнительное устройство 2
☒ Исполнительное устройство 3
☒ Исполнительное устройство 4
☒ Исполнительное устройство 5
☒ Исполнительное устройство 6
☒ Исполнительное устройство 7
☒ Исполнительное устройство 8

Добавить устройство вручную

IP адрес:

Порт:

Бренд: 360Vision

Модель:

Прошивка:

Добавить

Доступно устройств для добавления

Видеоканалов	не ограничено
Аудиоканалов	не ограничено
Датчиков	не ограничено
Реле	не ограничено
Линей телеметрии	не ограничено

Поиск

Применить

Выход

5. (3).


6. (4).

7. : , . , AGRG-IO-16/8-WD-DS.



.

IP- . , . - : <http://it-aggregator.ru/owncloud/index.php/s/uettCUVVDeTwxiC>



8. - . .
9. - . .

- AGRG-IO-16/8-WD-DS .