

BSD

BSD

BSD.

Охранный шлейф BSD 1.1.1 [1.1.1]	
Нет связи	
Показать последние события	
Обработать тревогу	
Поставить шлейф на охрану	
Снять шлейф с охраны	

 $BSD :$

BSD:

Охранный шлейф BSD 1.1.1 [1.1.1]	
Охранный шлейф BSD 1.1.1 [1.1.1]	
Охранный шлейф BSD 1.1.1 [1.1.1]	
Охранный шлейф BSD 1.1.1 [1.1.1]	!
	!
	!
	!
Охранный шлейф BSD 1.1.1 [1.1.1]	