

, (. SMS , E-mail , web-), :
• {cameraNode} - (,);
• {eventNode} - (, .);
• {cameraName} - id , ;
• {cameraLabel} - ;
• {cameraIpAddress} - IP- ;
• {cameraId} - ;
• {cameraRef} - VIDEOSOURCEID (. ());
• {dateTime} - ISO UTC;
• {serverDateTime} - ISO ;
• {plate} - ;
• {appearedTime} - UTC;
• {rectangles} - , ;
• :
 ◦ {cpuUsage} - ;
 ◦ {netUsage} - ;
 ◦ {memoryUsage} - ;
 ◦ {diskUsage} - ;
 ◦ {archiveUsage} - .



!

(, .).



{ } %%..,%cameraId%.

, -mail :

Условия запуска

Ручной запуск

Условия запуска Default: 1.Camera: Детектор уровня воды: Начало периода срабатывания

 Добавить фильтр событий

Отправить E-mail



E-mail сообщение:

Server1/2.E-mail сообщение

Кому:

mail@server.com

Тема:

Оповещение: Обратите внимание, сработал детектор уровня воды

Сообщение:

Сервер: {cameraNode}
Видеокамера: {cameraIpAddress} {cameraName}
Время события: {dateTime}



Subject: : ,

: Server1
: 10.0.11.36 34.
: 20190812T085517.926430