

# (Sigur)

(Sigur) “Sigur”.

Архитектура

Оборудование

Интерфейсы

Пользователи

Программирование

LOCALHOST [E-KONONOVA]

Сервер "Sigur" 1 [1]

1

Сервер "Sigur" 1

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

Режим работы

Полный функционал

Формат карт

Wiegand 26

☒ Просчитывать четность

Версия модуля: 2.1.4.1v

Параметры Сервера

IP: 10 . 0 . 11 . 150

Пароль БД: ●●●

Версия БД: 364

Порт: 3305

Авторизация пользователя

Логин: Administrator

Пароль:

Синхронизация

Синхронизация оборудования

☒ Динамическая пересылка

Записать СПР

Передать СПР в контроллеры

Окончание срока действия карты

☐ Включать день

Применить

Отменить