

1
Канал распознавания номера

Компьютер
 Отключить

LOCALHOST

Страна: Russia 1

Выбор видеокамер

Распознавание номеров: Синхронная съемка:

Камера 1	<input type="button" value="нет"/>	<input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/> Автоматическая запись 10 с <input type="checkbox"/> Включить по детектору движения <input type="checkbox"/> Обрабатывать полукард		

Настройки
3

Въезд
4

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Настройки детектора

60	Порог поиска зоны
21	Макс. ширина
9	Макс. высота
	Мин. ширина
	Мин. высота

Вырезать изображение с автомобилем

Границы области поиска, %

0	Левая
0	Верхняя
100	Правая
100	Нижняя
<input type="checkbox"/> Область поиска X	

Выдача результата до ухода машины

Расчет направления

по положению номера
<input type="checkbox"/> Направление
<input checked="" type="checkbox"/> Не определено
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксировать нарушение

3 Задержка выдачи результата

10 Порог количества распознаваний

Применить Отменить

/						
1			- , Seenaptec, RoadAR, Taiwan			
2			CARMEN-			
3	:		<ul style="list-style-type: none"> • Bioiris • RoadAR • Seenaptec • Taiwan • 			

4									
Web- Intellect Web Report System (. Web- Intellect Web Report System.).									

Выбор видеокамер

Распознавание номеров: Синхронная съемка:

Камера 1 <нет>

Настройки

Въезд

Страна: Russia

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Настройки детектора 1

60	Порог поиска зоны
21	Макс. ширина
9	Макс. высота
	Мин. ширина
	Мин. высота
<input type="checkbox"/>	Вырезать изображение с автомобилем

Границы области поиска, % 2

0	Левая
0	Верхняя
100	Правая
100	Нижняя
<input checked="" type="checkbox"/>	Область поиска

Расчет направления

по положению номера

Направление

любое

Не определено

Фиксировать нарушение

Выдача результата до ухода машины 4

Задержка выдачи результата 5

Порог количества распознаваний 6

Применить Отменить

/						
1				60	(20 .. 60)	
			%	21		
			%	9		
X.			-	-	-	
			%	-		
			%	-		
			%	-		

X			-	-	-
:			-	-	-
• CARMEN-					
• Bioiris					
• RoadAR					
• Seenaptec					
• Taiwan					
2 , %					
	(%)	%	0	0	100
	(%)	%	0	0	100
	(%)	%	100	0	100
	(%)	%	100	0	100
			-	-	-
X			-	-	-
3					
:				-	- , " " ; " "
•				-	- , " " ; " "
•				-	-
• Seenaptec				-	-
• Bioiris				-	-
• IntLab				-	-
• RoadAR				-	-
• Taiwan				-	-
			-	-	-
:			-	-	-
• Bioiris			-	-	-
• CARMEN-			-	-	-
• IntLab			-	-	-
• RoadAR			-	-	-
• Seenaptec			-	-	-
• Taiwan			-	-	-
			-	-	-
(/)			-	-	-
4					
:				-	(-)
•				-	-
• Seenaptec				-	-
• CARMEN-				-	-
5	.	,	.	3	0 - 100
6		,		2	0 - 1000

1 Канал распознавания номеров

Компьютер Отключить
LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокамер
Распознавание номеров: Синхронная съемка:
<нет> <нет>

Настройки
Въезд

Автоматическая запись 10 с
 Включить по детектору движения
 Обрабатывать полукадр

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

1 Запись кадров в БД SQL
 Отображение титров
 Деинтерлейсинг
 Пропорции 4:3

Размер архива, сут 30 3

2 Настройки фильтрации результата
 Мин. символов в номере
 Мин. качество распознавания
 Мин. время повторений номера

Применить Отменить

/						
1	SQL		, ,			- -
						- -
			,			- -
	4:3		4:3			- 4:3 -
2						
	.				-	>0
	.			%	-	0 - 100%
3	,				30	60 0 - 10000

1	Канал распознавания номера
Компьютер	<input type="checkbox"/> Отключить
LOCALHOST	
Страна: Russia	

Выбор видеокамер
Распознавание номеров: Синхронная съемка:
<нет> <нет>

Автоматическая запись 10 с
 Включить по детектору движения
 Обрабатывать полукадр

Настройки

Въезд

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Настройки радара

Время синхронизации мс
 Фильтровать события от радара

Определять скорость по видео

Расстояние: см

Разрешенная скорость: 60 км/ч
Тревожная скорость: 80 км/ч

1

2

Применить Отменить

/						
1						
	,	,	0		0 - 20000	
				-	,	
				-	-	
2		- CARMEN-		-	,	
				-	-	
				-	-	
	,			-	>0	
	/ ,		60	>0		
	/,	.	80	>0		

1 Канал распознавания номера
Компьютер Отключить
LOCALHOST

Страна: Россия

Выбор видеокамер
Распознавание номеров: Синхронная съемка:
Камера 1 <нет>

Автоматическая запись 10 с
 Включить по детектору движения
 Обрабатывать полукадр

Настройки

Въезд

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров |

1 Игнорируемые номера
.555.+
У333.{2}77

2 Введите номер: Проверить

3 Перекодировка символов (Latin->Cyrillic)

Применить Отменить

/						
1			, , - , .		-	-
2			, , .		-	>0
3	(Latin->Cyrillic)		,		-	-