

- 0 Huawei ONVIF.

0. -IP- , , (.).

:

1. , . , .
2. , .
3. , .
4. .

, . ⚠ :

1Макрокоманда 1

☐ Отключить

Быстрый вызов

Нет

Задержка отправки реакции(сек.):

Вид

Настройки

Состояние

Стандартное

☐ Локальный

☐ Скрытый

События

Тип	Н...	Название	Событие
Макрокоманда	1	Макрокоманда 1	Выполнено дей..

Действия

Тип	Н...	Название	Действие
Поворотное ..	1.1	Поворотное устройство 1.1	Обучение

Параметры

Название	Значение
Записать маршрут	Да
Скорость	3
приоритет	Низкий
Точка	1

Применить

Отменить

	,	- , -
		0 – 10
	..	
	. ., 1, ., 3 10, 4	1 – 31
	,	1 – 255
		3 – 3600
	. 0. ,, 8, 3	0 – 7

:

2

Макрокоманда 2

☐ Отключить

Быстрый вызов

Нет

Задержка отправки реакции(сек.):

Вид

Настройки

Состояние

☐ Локальный

☐ Скрытый

События

Тип	Н...	Название	Событие
Макрокоманда	2	Макрокоманда 2	Выполнено дей..

Параметры

Название	Значение
----------	----------

Действия

Тип	Номер	Название	Действие
Поворотное ..	1.2	Поворотное устройство 1.2	Патрулирование

Параметры

Название	Значение
приоритет	Низкий
Маршрут	2

Применить

Отменить

:

3

Макрокоманда 3

☐ Отключить

Задержка отправки реакции(сек.):

Быстрый вызов

Нет

Вид

Настройки

Состояние

☐ Локальный
 ☐ Скрытый

События

Тип	Н...	Название	Событие
Макрокоманда	3	Макрокоманда 3	Выполнено дей..

Параметры

Название	Значение
----------	----------

Действия

Тип	Номер	Название	Действие
Поворотное ..	1.2	Поворотное ус..	Остановить патрулирование

Параметры

Название	Значение
приоритет	Низкий
Маршрут	2

Применить

Отменить

- :
1. ... , , , , .
 2. ... , , .