1. -> -> (**1-2**). 🌣 Оборудование Архив Детекторы Программирование Пользователи **=** Q ^ ∨ 0 из 0 2 Пользовательский интерфейс

Хранение данных

Экспорт

Обработка тревог

Временные зоны

Региональные настройки

АжолСloud

Параметры аудио

Горячие клавиши П Использовать как оболочку ОС Период бездействия до автоматического выхода из системы 00:00 ▼ Отображать подсказки Отображать информацию о видеопотоке Показывать сообщения об ошибках 3 Отключить PiP отображение ☑ Использовать автозум карты при тревоге Использовать полноэкранный режим на основном мониторе ☑ Использовать полноэкранный режим на дополнительных мониторах Стиль временой шкалы Постоянная запись День/Ночь Период листания, сек

2. **PiP** (**3**). 3. .