

1. (1).

5.0.Телеметрия		
Идентификация объекта		
2	Включить	Да
3	Имя	
Характеристики объекта		
	Адрес	0
4	Дискретное управление через непрерывное	Нет
5	Множественное управление	Да
6	Новый интерфейс телеметрии	Нет
7	Патрулировать	Нет
8	Период переключения	10
9	Предустановка по умолчанию	0
10	Предустановки камеры	Нет
11	Скорость патрулирования	100
12	Сохранять предустановки	Да
13	Таймаут предустановки по умолчанию	0
Tag & Track		
	Приоритет управления	Не используется
14	Степень предсказания	500
	Частота отправки координат	1000
	Частота переключения	3
Другое		
	Информационные биты	8
	Контроль четности	Не используется
	Номер COM-порта	0
	Скорость	9600
15	Скорость по предустановке	4
	Стоп-бит	1
	Тип порта	RS-485
	Транспортный протокол	Pelco D
	Управление потоком	Не используется
Камера		
16	Камера	5.Camera

2. , (2).

3. (3).

4. , , (4.).

5. (5). , ().

6. :

a. : -, - (7). , (). , .

b. (8).

c. 0 100 (11).

7. , (9). , (13).



!

(. PTZ), .

8. Axxon Next :

a. ONVIF (6). PTZ .

b. :

i. (10).

ii. Axxon Next ().



!

, :

1. Axxon Next (.9).

2. Axxon Next ().

9. IP-, , (12).



, .

10. Tag & Track (14, . [Tag & Track Pro](#)).

11. (15).

12. , (16).

13. .

Тест

