

1. , (RoadAR).
2. , , , , , .

1. (1).

2 Канал распознавания номе

Компьютер ☐ Отключить

LOCALHOST

Модуль:

Выбор видеокамер

Распознавание номеров: Синхронная съемка: Настройки

itv1 <нет> ☐ Въезд

☐ Автоматическая запись 10 с

☐ Включить по детектору движения

☐ Обрабатывать полуквадр

1

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Игнорируемые номера

Введите номер: Проверить

3 0 Игнорировать повторные распознавания, сек

☒ Выдача результата до ухода машины

3 Задержка выдачи результата

10 Порог количества распознаваний

2 ☐ Перекодировка символов (Latin->Cyrillic)

Применить Отменить

2. (LatinCyrillic) (2).
3. , , , 0, (3).



i , 86400 . ( ) .

4. :
  - a. , (4).

Настройки распознавания | Настройки сохранения | Настройки радара | Настройки обработки номеров

Игнорируемые номера

4 Добавить

Введите номер: Проверить

0 Игнорировать повторные распознавания, сек

☒ Выдача результата до ухода машины

3 Задержка выдачи результата

10 Порог количества распознаваний

☐ Перекодировка символов (Latin->Cyrillic)

b. (5). , .



, ".555.+", "555" , "555" .

c. (6).

d. , , (7), (8). (9) .

e. . (10) (11). (12).



30.

5. (13).