

SIP-

SIP- :

1. SIP-.
2. (1) (SIP-,), .

3. (2).

SIP- .

1

Адресная книга 1

SIP-терминал

☐ Отключить

SIP-терминал 1

Использовать

Абонент

Имя

Тип абонента

*

001

Тревога

Особый номер

*

3

SIP-устройство 1

Устройство

*

1

SIP-оператор 1

Оператор

*

2

SIP-оператор 2

Оператор

1

Адресная книга

2

Применить

Отменить