





1. Delete.
2. ()




3. Boot.



4. Hard Disk Drive BBS Priorities.

5. Boot Option #1. Enter .


6. Supermicro SSD Enter .




7. : F10, Enter .

8. , .


9. , .



10.



11.




A screenshot of a Windows Command Prompt window titled 'cmd.exe'. The window displays the Microsoft DiskPart utility version 10.0.17763.1. The output shows disk information:

```
Microsoft DiskPart, версия 10.0.17763.1
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: MININT-NC0261Q

DISKPART> Диск ### Состояние Размер Свободно Дим ГРТ
----- -----
диск 0   В сети      222 Гбайт    0 байт      *
диск 1   В сети      57 Гбайт   1024 Кбайт

DISKPART> Режим вывода команд на экран (ECHO) отключен.
Select Target Drive (0, 1, 2, etc)
!!!!Warning!!!! Setting wrong drive number will lead to irreversible DATA LOSS!
Enter Drive Number:
```

12. . . .



Y:\windows\system32\cmd.exe  
Microsoft DiskPart, версия 10.0.17763.1  
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).  
На компьютере: MININT-NCE261Q  
  
DISKPART> Диск ## Состояние Размер Свободно Дим ГРТ  
-----  
Диск 0 В сети 222 Гбайт 0 байт \*  
Диск 1 В сети 57 Гбайт 1024 Кбайт  
  
DISKPART> Режим вывода команд на экран (ECHO) отключен.  
Select Target Drive (0, 1, 2, etc)  
!!!!Warning!!!! Setting wrong drive number will lead to irreversible DATA LOSS!  
Enter Drive Number:0  
Chosen disk: 0  
Your IPDROM Recovery Partition is: E  
!!!!You are about to deploy IPDROM Server Factory Image to Physical Drive 0.!!!!  
!!!!This action will wipe out all existing data from target disk.!!!!  
Are you sure? (y/n):y

13. .

14. .