

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

LOCALHOST

- Канал распознавания номеров 1
  - Устройство видеоввода 1

1Канал распознавания номеКомпьютер(SLAVE)☐ ОтключитьLOCALHOSTСтрана: Russia

Выбор видеокамерРаспознавание номеров:Камера 1Синхронная съемка:Камера 1Включить по:Детектору движенияВъезд:<NET>Выезд:<NET>Автоматическая запись10 сОбрабатывать полукадр

Настройки детектораПорог поиска зоныМакс. ширина21Макс. высота9Мин. ширина2Мин. высота1Вырезать изображение с автомобилемРазрешить распознавать изображение по запросу

Границы области поиска, %0Левая0Верхняя100Правая100НижняяОбласть поискаЗадействовать GPUУстройство по умолчанию

Расчет направленияпо положению номераНаправлениеот камерыНе определеноФиксировать нарушениеВъезд

Настройки распознаванияНастройки сохраненияНастройки радараНастройки обработки номеров

ПрименитьОтменить