


$$\vdots$$


## 1. *Elsys*



2.

3.


4.



5.

a. —

b. —



6. *Elsys.*

7. ACFA- , Elsys.

8.

**Изменение Elsys Идентификатор пользователя Test Elsys**

Идентификатор		Опции
Wiegand 26/32	198 33640	Доступ только по PIN-коду <input type="checkbox"/>
Код карты (DEC)	13009768	Доступ только по карте <input type="checkbox"/>
Код карты (HEX)	C68368	Право постановки на охрану <input checked="" type="checkbox"/>
Прочитать		Право снятия с охраны <input checked="" type="checkbox"/>
000000C68368		Не предоставлять доступ <input type="checkbox"/>
ПИН код	1111	Доп. действие
Без КПВ	<input type="checkbox"/>	Нет событий
Полномочия	Обычные	Дата начала
		31 декабря 2048 г.
		Дата окончания

OK Отмена

9. , OK.

1. AC2.

Система Справка

Структура системы

- Общие настройки системы
- Коммуникационные контроллеры
  - Программный сервер
    - KCK 9
      - Настройки охранной подсистемы
        - Локальные разделы
        - Глобальные разделы
        - Группы разделов
        - Считыватели
        - Управляющие выходы
        - Пульты и модули индикации
        - Web-клиенты
      - Линия связи RS-485 (9)
        - Контроллер AC2 9.2
          - Входы
          - Выходы
          - Считыватель 9.2.1
          - Разделы
            - Раздел 9.2.1
              - Настройки выходов оповещения
              - Взаимодействия
              - Формулы выходов

Наименование: Раздел 9.2.1 Номер раздела: 1

Управление разделом со считывателей

Управлять, используя:

☐ PIN-код и карта

☐ Только PIN-код

☒ Карта

Считыватели, с которых разрешено управление:

☒ Считыватель 9.2.1

PIN-код для постановки на охрану:

PIN-код для снятия с охраны:

☒ Разрешить управление разделом с ПК

☐ Досрочная постановка на охрану после выхода

☐ Автоматически снимать с охраны после входа в помещение

☒ Протоколировать события

☐ Ставить на охрану, если все зоны готовы

☐ Автоматическая постановка на охрану при выходе последнего сотрудника

Не входят в раздел

Входят в раздел

Вход 9.2.1

Вход 9.2.2

Вход 9.2.3

Вход 9.2.4

Вход 9.2.5

Вход 9.2.6

Вход 9.2.7

Вход 9.2.8

2.

Считыватели, с которых разрешено управление:

☒ Считыватель 9.2.1

3. , :

- PIN- - .
- PIN- - .

с. —

Управлять, используя:

☐ PIN-код и карта

☐ Только PIN-код

☒ Карта

4. Elsys.

5. ACFA-

Редактирование уровня доступа

Название: Elsys2 глобал

Дерево | Список

[-] Elsys Локальный раздел

- [+] "Раздел 9.2.1 1.2.1(1.2.1) - Временная зона "Всегда"

Точка доступа: "Раздел 9.2.1 1.2.1"

Временная зона: Временная зона "Всегда"

☒ Постановка ☒ Снятие ☐ Не загружать

Сохранить Отмена

6. , .