.

Турникет Elsys-MB 1.1.1.1[1.1.1.1]

- Заблокировать полностью
- Открыть на выход
- Разблокировать полностью
- Заблокировать выход
- Разблокировать вход
- Открыть на вход
- Разблокировать выход
- Заблокировать вход
- Нормальный режим входа и выхода
- Нормальный режим входа
- Нормальный режим выхода

.