



Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Unipos

ACFA Интеллект

Last update 09/29/2022

Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Unipos	4
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Unipos.....	5
2.1	Назначение документа.....	5
2.2	Общие сведения о модуле интеграции «Unipos»	5
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля UniPOS 7xxx	6
4	Настройка модуля интеграции Unipos	7
4.1	Порядок настройки модуля интеграции Unipos.....	7
4.2	Задание параметров системы ОПС Unipos.....	7
4.3	Задание параметров пожароизвещательных станций IFS7002	8
4.3.1	Порядок задания параметров пожароизвещательных станций IFS7002.....	9
4.3.2	Конфигурирование станции IFS7002.....	10
4.3.3	Выбор режима работы станции IFS7002.....	11
4.3.4	Задание системных параметров станции IFS7002	12
4.3.5	Конфигурирование списка связанных по CAN-интерфейсу станций	13
4.3.6	Задание максимального времени ожидания станцией IFS7002 сообщений от компонентов интегрированной системы	16
4.3.7	Настройка опроса связанных по CAN-интерфейсу станций	17
4.3.8	Задание параметров RS-интерфейса станции IFS7002	18
4.4	Настройка пожароизвещательных контуров Unipos	19
4.5	Настройка адресных извещателей Unipos	20
4.6	Настройка адресных модулей подключения исполнительных устройств Unipos ..	23
4.6.1	Настройка адресного модуля FD7203	23
	Порядок настройки адресного модуля FD7203	23
	Задание параметров адресного модуля FD7203.....	24
	Настройка входов адресного модуля FD7203	25
	Настройка выходов адресного модуля FD7203.....	28
4.6.2	Настройка адресного модуля FD7203OC.....	29
4.6.3	Настройка адресного модуля FD7203R	31
	Порядок настройки адресного модуля FD7203R.....	31

Задание параметров адресного модуля FD7203R.....	32
Настройка выхода адресного модуля FD7203R	32
4.6.4 Настройка адресной сирены FD7204.....	33
4.7 Настройка пожароизвещательных зон Unipos.....	35
4.7.1 Порядок настройки пожароизвещательных зон Unipos	35
4.7.2 Задание параметров пожароизвещательной зоны Unipos.....	36
4.7.3 Настройка обслуживания связанных станций Unipos	37
4.7.4 Включение в пожароизвещательную зону адресных извещателей Unipos	38
4.7.5 Настройка выходов Unipos, задействованных при пожаре первой степени в пожароизвещательной зоне	39
4.7.6 Настройка выходов Unipos, задействованных при пожаре второй степени в пожароизвещательной зоне	40
5 Работа с модулем интеграции Unipos.....	42
5.1 Общие сведения о работе с модулем Unipos	42
5.2 Управление системой ОПС Unipos в интерфейсном окне Карта.....	43

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Unipos

Адресное устройство – устройство, включенное в пожароизвещательный контур, имеющее адрес для коммуникации со станцией. Адресным устройством может быть пожарный извещатель (автоматический или ручной), адаптер или исполнительное устройство.

Время перехода из фазы 1 в фазу 2 – время, которое отводится на проведение каких-либо действий (например, проверки сигнала возгорания), если в пожароизвещательной зоне зарегистрирован Пожар первой степени (фаза 1).

Время разведки – время, которое отводится на проверку сигнала возгорания **Пожар первой степени** в пожароизвещательной зоне.

Инициализация – процесс присвоения адресов адресным устройствам в пожароизвещательных контурах.

Контрольный выход – потенциальный выход для соединения станции с исполнительным устройством, который также позволяют следить за исправностью соединительных проводов.

Пожароизвещательный контур – двухпроводной кабель, предназначенный для подключения адресных устройств: пожарных извещателей (ручных и автоматических), адаптеров и исполнительных устройств.

Пожароизвещательная зона – совокупность выбранных адресных пожарных извещателей (ручных и автоматических), которые в общем случае могут быть расположены на различных участках пожароизвещательного контура.

Пожар первой степени – фаза (1), которая активируется на станции при срабатывании автоматических пожарных извещателей. Продолжается до истечения времени перехода из фазы 1 в фазу 2. Игнорируется в случае, если выбран режим работы станции **Ночь**.

Пожар второй степени – фаза (2), которая активируется на станции в следующих случаях:

1. по истечении времени перехода из фазы 1 в фазу 2;
2. если были задействованы ручные пожарные извещатели;
3. если были задействованы ручные и/или автоматические пожарные извещатели при режиме работы станции **Ночь**.

Режим **День** – режим работы станции *IFS7002*, в котором при срабатывании пожарных извещателей на станции могут быть активированы фаза 1 и фаза 2.

Режим **Ночь** – режим работы станции *IFS7002*, в котором при срабатывании пожарных извещателей на станции автоматически активируется фаза 2. Фаза 1 игнорируется.

Режим **Совпадение** – режим пожароизвещательной зоны, при котором для активации на станции состояния **Пожар первой степени** требуется переход в тревожное состояние двух и более пожарных извещателей этой зоны.

Релейный выход – беспотенциальный выход для соединения станции с исполнительным устройством, который не позволяют следить за исправностью соединительных проводов.

Силовой контур – двухпроводное подключение, предназначенное для питания адресных исполнительных устройств, энергопотребление которых превышает возможности пожароизвещательных контуров, к которым они подключены.

Станция – пожароизвещательная станция *IFS7002*. Предназначена для управления адресными устройствами: извещателями, адаптерами и исполнительными устройствами.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Unipos

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «Unipos»](#)

2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Unipos* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Unipos*. Данный модуль входит в состав подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Unipos*;
2. настройка модуля интеграции *Unipos*;
3. работа с модулем интеграции *Unipos*.

2.2 Общие сведения о модуле интеграции «Unipos»

Модуль интеграции *Unipos* является компонентом подсистемы ОПС, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование системы *ОПС Unipos* (производитель Unipos, Inc.);
2. обеспечение взаимодействия *ОПС Unipos* с ПК *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).

Примечание.

Подробные сведения о системе ОПС Unipos приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля интеграции *Unipos* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства *ОПС Unipos* на охраняемый объект
2. Инициализировать адресные устройства, включенные в пожароизвещательные контуры *ОПС Unipos* (см. справочную документацию по системе *ОПС Unipos*)

3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля UniPOS 7xxx

Производитель	Р. Болгария, гр. София, жк. Младост 1, бл. 79Б, вх.2, ет.1, ап.17 Тел. + 359 (0)2 97 444 69 Office_sofia@unipos-bg.com
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	RS-232

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
IFS 7xxx	Интерактивная пожароизвещательная станция	Количество контуров - 4 Количество зон - 500 Количество извещателей в зоне - 60

Защита модуля
За 1 COM-порт.

4 Настройка модуля интеграции Unipos


4.1 Порядок настройки модуля интеграции Unipos

Настройка модуля интеграции *Unipos* производится в следующей последовательности:

1. Задать параметры системы *ОПС Unipos*.
2. Задать параметры пожароизвещательных станций *IFS7002*.
3. Настроить пожароизвещательные контуры.
4. Настроить адресные извещатели.
5. Настроить адресные модули подключения исполнительных устройств.
6. Настроить пожароизвещательные зоны.


4.2 Задание параметров системы ОПС Unipos

Задание параметров системы *ОПС Unipos* производится на панели настройки объекта **ОПС “Unipos” 7002**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Задание параметров системы *ОПС Unipos* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта ОПС “Unipos” 7002.



Примечание.

В поле **Версия модуля** отображается версия модуля интеграции Unipos.

2. В поле **СОМ-порт** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** номер СОМ-порта Сервера *Интеллект*, используемого для подключения к ОПС *Unipos* через выбранную пожароизвещательную станцию *IFS7002* (2).
3. Из раскрывающегося списка **Скорость** выбрать скорость передачи данных по протоколу RS232 между Сервером *Интеллект* и подключенной пожароизвещательной станцией *IFS7002* (3).
4. Считать конфигурацию предварительно инициализированной системы ОПС *Unipos*. Для этого ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** в поля **От** и **До** диапазон адресов компонентов ОПС *Unipos* (4-5).
5. Нажать кнопку **Считать конфигурацию** (6).
6. В результате выполнения операции будут созданы и настроены объекты ПК *АСФА Интеллект*, соответствующие компонентам ОПС *Unipos* в заданном диапазоне адресов.
7. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (7).

Задание параметров системы ОПС *Unipos* завершено.

4.3 Задание параметров пожароизвещательных станций IFS7002

Пожароизвещательная станция *IFS7002* предназначена для работы с адресными автоматическими и ручными пожарными извещателями. Станция также управляет адресными исполнительными устройствами, подключенными к пожароизвещательному контуру. Для включения внешних исполнительных устройств станция имеет выходы:

1. 2 контрольных;
2. 1 релейный.

Для связи с внешними устройствами используются следующие интерфейсы:


1. CAN;
2. RS232.

Примечание.

Подробные сведения по организации связи в ОПС Unipos приведены в официальной справочной документации по данной системе.

4.3.1 Порядок задания параметров пожароизвещательных станций IFS7002

Задание параметров пожароизвещательной станции *IFS7002*, входящей в состав *ОПС Unipos*, производится на панели настройки объекта **IFS7002**. Данный объект создается на базе объекта **ОПС “Unipos” 7002** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Создание и настройка объектов **IFS7002** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки станции *IFS7002* на панели настройки одноименного объекта.

Задание параметров пожароизвещательной станции *IFS7002* производится в следующем порядке:

1. Настроить конфигурацию станции;
2. Выбрать режим работы станции;
3. Задать системные параметры станции;
4. Сконфигурировать список связанных по CAN-интерфейсу станций;
5. Задать максимальное время ожидания станцией сообщений от компонентов интегрированной системы (ПК *ACFA Intellect*, компонентов *ОПС Unipos*);
6. Настроить опрос связанных по CAN-интерфейсу станций;
7. Задать параметры RS-интерфейса станции *IFS7002*;
8. Повторить шаги 1-8 для всех требуемых станций *IFS7002*.

Внимание!

Кнопки **Применить** на панелях настройки объектов ОПС Unipos служат для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect*. Для применения настроек на станции следует использовать кнопку **Записать конфигурацию**.
 Применение настроек на станции может занимать продолжительное время. В связи с этим рекомендуется сначала сохранить все изменения конфигурации ОПС *Unipos* в базе данных ПК *ACFA Intellect*, после чего применить сохраненные настройки на станции.


4.3.2 Конфигурирование станции IFS7002

Для станции *IFS7002* задаются следующие конфигурационные настройки:

1. язык интерфейса станции;
2. состояние поддержки CAN-интерфейса на станции (**включена/выключена**);
3. состояние силового контура, подключенного к станции (**включен/выключен**);
4. состояние функции проверки заземления кабелей, подключенных к станции (**включена/выключена**);
5. наличие дополнительных периферийных модулей, подключенных к станции.

Настройка конфигурации станции *IFS7002* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.



2. Из раскрывающегося списка **Язык диалога** выбрать требуемый язык интерфейса станции *IFS7002* (1).
3. Для включения поддержки CAN-интерфейса на станции установить флажок **CAN сеть** (2).
4. Для включения силового контура, подключенного к станции, установить флажок **Силовой контур** (3).
5. Для включения проверки заземления кабелей, подключенных к станции, установить флажок **Проверка заземления** (4).

- Для включения периферийных модулей, подключенных к станции, установить флажок напротив номера соответствующего модуля (5).

Примечание.

Данная настройка актуальна в случае, если к станции подключен хотя бы один периферийный модуль.

- Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию** (6).
- Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (7).

Конфигурирование станции *IFS7002* завершено.

4.3.3 Выбор режима работы станции IFS7002

Станция *IFS7002* поддерживает следующие режимы работы:

- День;**
- Ночь.**

Выбор режим работы станции производится следующим образом:

- Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.

- Из раскрывающегося списка **Режим** выбрать требуемый режим работы станции (1)
- Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию** (2)
- Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (3)

Выбор режима работы станции завершен.

4.3.4 Задание системных параметров станции IFS7002

Задание системных параметров станции *IFS7002* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.

2. В поле со списком **Адрес** ввести адрес станции в CAN-сети (1).
3. Из раскрывающегося списка **Уровень связи** выбрать приоритетный коммуникационный уровень станции в CAN-сети *OPC Unipos* (2).

Примечание.

Уровень **Главная** следует присвоить только одной станции *OPC Unipos*, уровень **Подчиненная** - всем остальным.

4. Из раскрывающегося списка **Скорость** выбрать скорость передачи данных в CAN-сети станции (3).

Примечание.

CAN-сеть станции включает в себя все адресные устройства, подключенные к пожароизвещательным контурам этой станции.

5. Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию** (4)
6. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (5).

Задание системных параметров станции *IFS7002* завершено.


4.3.5 Конфигурирование списка связанных по CAN-интерфейсу станций

Конфигурирование списка связанных по CAN-интерфейсу станций *IFS7002* производится следующим образом:

Примечание.


Конфигурирование списка связанных станций производится относительно станции, используемой для подключения Сервера Интеллект к ОПС Unipos (локальной).

1. Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.



2. Нажать кнопку **Конфиг. списка связанных станций (1)**.

3. В результате выполнения операции откроется диалоговое окно **Конфигурирование списка связанных станций**.



4. Для добавления удаленной станции в список связанных станций нажать кнопку **Добавить**.
5. В результате выполнения операции в таблице появится новая строка с параметрами удаленной станции.

Примечание.

Данные параметры являются ориентировочными и в большинстве случаев требуют коррекции.



№	Параметр удаленной станции	Описание параметра	Диапазон значений
1	Адрес	Адрес удаленной станции в CAN-сети ОПС Unipos	Зависит от настроек конфигурации удаленной станции

2	Имя	Имя удаленной станции в CAN-сети <i>ОПС Unipos</i>	Зависит от настроек конфигурации удаленной станции
3	Уровень	Приоритетный коммуникационный уровень удаленной станции в CAN-сети <i>ОПС Unipos</i>	Главная – назначается только одной станции <i>ОПС Unipos</i> Подчиненная – назначается остальным станциям <i>ОПС Unipos</i> Зависит от настроек конфигурации удаленной станции
4	Порт CAN	Номер CAN-порта локальной станции для подключения к удаленной станции	CAN1 CAN2
5	Тип связи	Тип связи локальной и удаленной станций в CAN-сети	Прямая – локальная и удаленная станции связаны напрямую Через ретранслятор – локальная и удаленная станции связаны через станцию-ретранслятор
6	Адр. ретран.	Адрес станции, используемой как ретранслятор для связи локальной и удаленной станции. Задается в случае, если выбран тип связи Через ретранслятор	Зависит от настроек конфигурации станции-ретранслятора

6. Задать актуальные значения параметров удаленной станции.
7. Повторить шаги 5, 6 для всех требуемых удаленных станций

Примечание.

Для удаления станции из списка следует выделить любую ячейку соответствующей строки, после чего нажать кнопку **Удалить**.

8. Для сохранения изменений в списке связанных станций и закрытия диалогового окна **Конфигурирование списка связанных станций** нажать кнопку **Сохранить (7)**.

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Конфигурирование списка связанных станций** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена**.

9. В результате выполнения операции диалоговое окно **Конфигурирование списка связанных станций** будет закрыто.
10. На панели настройки объекта **IFS7002** задать порядковый номер станции в списке связанных станций. В поле со списком **Порядковый номер (0 – локальная станция)** ввести требуемое

значение. В случае, если станция используется для соединения *ОПС Unipos* с Сервером *Интеллект*, следует ввести значение **0** (2).

11. Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию** (3)
12. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (4).

Конфигурирование списка связанных станций *IFS7002* завершено.

4.3.6 Задание максимального времени ожидания станцией IFS7002 сообщений от компонентов интегрированной системы

Задание максимального времени ожидания станцией *IFS7002* сообщений от компонентов интегрированной системы (Сервера *Интеллект*, компонентов *ОПС Unipos*) производится следующим образом:

⚠ Внимание!

Все параметры группы **Максимальное время ожидания** измеряются в десятых долях секунды.

1. Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.

2. В поле со списком **до приема след. сообщ. (0.1 с)** ввести максимальное время ожидания станцией следующей части сообщения от компонента системы (1).

ℹ Примечание.

Данная настройка актуальна для сообщений, состоящих из нескольких частей.

3. В поле со списком **до получ. подтверждения (0.1 с)** ввести максимальное время ожидания станцией подтверждения, что компонент системы получил от станции сообщение (2).

Примечание.

Данная настройка актуальна для сообщений, не требующих ответа.

4. В поле со списком **до получ. полн. ответа (0.1 с)** ввести максимальное время ожидания станцией ответа компонента системы на сообщение станции (3).

Примечание.

Данная настройка актуальна для сообщений, требующих ответа.


5. Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию** (4).
6. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК АСФА Intellect нажать кнопку **Применить** (5).

Задание максимального времени ожидания станцией IFS7002 сообщений от компонентов интегрированной системы завершено.

4.3.7 Настройка опроса связанных по CAN-интерфейсу станций

Настройка опроса связанных по CAN-интерфейсу станций производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.



2. В поле со списком **Интервал опроса (с)** ввести интервал времени между двумя последовательными проверками станцией CAN-соединений со связанными станциями. Параметр измеряется в секундах (1)
3. В поле со списком **Трев. сигн. после попыток** задать частоту успешных проверок станцией CAN-соединения, сопровождающихся коротким оповещением по зуммеру. В случае, если задано


- значение 0, оповещение по зуммеру в случае успешной попытки не производится. В случае, если задано значение N, оповещение производится для каждой N-ной успешной проверки (2).
4. В поле **при передаче сообщения** группы **Допуст. кол-во ошибок** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** максимальное допустимое количество CAN-ошибок при передаче сообщения связанной станции. При превышении данного количества соединение со связанной станцией считается разорванным (3).
 5. В поле **при приеме сообщения** группы **Допуст. кол-во ошибок** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** максимальное допустимое количество CAN-ошибок при получении сообщения от связанной станции. При превышении данного количества соединение со связанной станцией считается разорванным (4).
 6. Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию** (5).
 7. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК ACFA Intellect нажать кнопку **Применить** (6).

Настройка опроса связанных станций завершена.

4.3.8 Задание параметров RS-интерфейса станции IFS7002

Задание параметров RS-интерфейса станции IFS7002 производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **IFS7002**.



2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес станции в RS-сети (от 0 до 9999) (1).

⚠ Внимание!

Адрес станции должен быть уникальным в данной RS-сети.


3. Из раскрывающегося списка **Скорость** выбрать скорость передачи данных в RS-сети (2).
4. В случае, если для связи в RS-сети требуется использовать модем, установить флажок **Исп. модем** (3).

5. Для модемного соединения ввести телефонные номера в соответствующие поля группы **Телефонные номера (4)**.
6. Для применения настроек на станции нажать кнопку **Записать конфигурацию (5)**.
7. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Интеллект* нажать кнопку **Применить (6)**.

Задание параметров RS-интерфейса станции *IFS7002* завершено.

4.4 Настройка пожароизвещательных контуров Unipos

Настройка пожароизвещательного контура производится на панели настройки объекта **Контур**. Данный объект регистрируется на базе объекта **IFS7002** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.




Примечание.

Объект **IFS7002** соответствует той пожароизвещательной станции IFS7002, к которой подключен данный пожароизвещательный контур.

Регистрация и настройка объектов **Контур** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки пожароизвещательных контуров на панелях настройки данных объектов.

Настройка пожароизвещательных контуров производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Контур**.



2. В поле **Номер** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** номер (1 или 2) пожароизвещательного контура (1).
3. Из раскрывающегося списка **Состояние контура** выбрать состояние (**включен** или **выключен**) пожароизвещательного контура (2).
4. Из раскрывающегося списка **Режим адресации** выбрать режим адресации в CAN-сети (автоматическая/ручная) адресных устройств, включенных в данный пожароизвещательный контур (3).
5. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Intellect* нажать кнопку **Применить** (4).
6. Повторить шаги 1-5 для всех пожароизвещательных контуров *ОПС Unipos*.

Настройка пожароизвещательных контуров завершена.

⚠ Внимание!

Для применения настроек пожароизвещательных контуров на станции следует использовать кнопку **Записать конфигурацию** на панели настройки родительского объекта IFS7002.

4.5 Настройка адресных извещателей Unipos


Настройка адресного извещателя производится на панели настройки объекта **Адр. извещатель**.

📌 Примечание.

На панели настройки объекта **Адр. извещатель** также настраиваются устройства FD7201 и FD7201S, используемые для подключения безадресных пожарных извещателей. В данные устройства также встроено по одному адресному пожарному извещателю.

Подробное описание технических характеристик адресных извещателей приведено в официальной справочной документации на соответствующие устройства.

Данный объект регистрируется на базе объекта **Контур** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.




Примечание.

Объект **Контур** соответствует тому пожароизвещательному контуру, в который включен адресный извещатель.

Регистрация и настройка объектов **Адр. извещатель** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки адресных извещателей на панелях настройки данных объектов.

Настройка адресных извещателей производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Адр. извещатель**.



2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес извещателя в CAN-сети *ОПС Unipos* (1).
3. В поле **Тип устройства** автоматически отображается тип используемого извещателя (2).
4. Из раскрывающегося списка **Состояние** выбрать состояние извещателя (**включен/выключен**) (3).
5. Из раскрывающегося списка **Зона** выбрать пожароизвещательную зону, к которой требуется отнести пожарный извещатель (4).
6. Из раскрывающегося списка **Класс устройства** выбрать температурный класс пожарного извещателя (5).

Примечание.

Для устройств FD7201 и FD7201S задается температурный класс встроенного пожарного извещателя.

7. Из раскрывающегося списка **Чувствительность** выбрать требуемый уровень чувствительности устройства (6).
8. В случае, если устройство имеет тип **FD7201** или **FD7201S**, из раскрывающегося списка **Тип FD7201** выбрать требуемую конфигурацию устройства (контролируемый выход или адаптер) (7).
9. В случае, если устройство имеет тип **FD7201** или **FD7201S**, из раскрывающегося списка **Сброс входа FD7201** выбрать требуемый способ перевода устройства из тревожного состояния в спокойное (ручной или автоматический) (8).
10. Из раскрывающегося списка **тип пиктограммы** выбрать пиктограмму адресного извещателя (9).
11. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Intellect* нажать кнопку **Применить** (10).
12. Повторить шаги для всех адресных извещателей *ОПС Unipos*.

Настройка адресных извещателей завершена.

4.6 Настройка адресных модулей подключения исполнительных устройств Unipos

Существует возможность настраивать следующие адресные модули подключения исполнительных устройств:

1. *FD7203*;
2. *FD7203OC*;
3. *FD7203R*;
4. *FD7204*.

Внимание!

Для применения настроек адресных модулей на станции следует использовать кнопку Записать конфигурацию на панели настройки соответствующего объекта IFS7002.

4.6.1 Настройка адресного модуля FD7203

Порядок настройки адресного модуля FD7203

Адресный модуль *FD7203* предназначен для управления внешними исполнительными устройствами при регистрации в системе ОПС *Unipos* событий **Пожар** и/или **Повреждение**.

Управление осуществляется посредством следующих элементов:

1. 1-го контролируемого выхода;
2. 4-х релейных выходов;
3. 3 входов.


Примечание.

Подробное описание технических характеристик адресного модуля FD7203 приведено в официальной справочной документации по данному модулю.

В соответствии с конструкцией адресного модуля *FD7203* его настройка производится следующим образом:

1. Задать параметры адресного модуля
2. Настроить входы адресного модуля
3. Настроить выходы адресного модуля

Задание параметров адресного модуля *FD7203* производится на панели настройки объекта **FD7203**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Контур**.



Настройка входов и выходов адресного модуля *FD7203* производится на панели настройки объектов **FD7203 Вход** и **FD7203 Выход** соответственно. Данные объекты регистрируются на базе объекта **FD7203**.

Примечание.


Объект **Контур** соответствует тому пожароизвещательному контуру, в который включен данный адресный модуль *FD7203*.

Регистрация и настройка объектов ветви **FD7203** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки адресного модуля *FD7203* на панелях настройки данных объектов.

Задание параметров адресного модуля *FD7203*

Задание параметров адресного модуля *FD7203* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203**.




2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес модуля *FD7203* в CAN-сети ОПС *Unipos* (1).
3. Из раскрывающегося списка **Состояние** выбрать состояние (**включен/выключен**) адресного модуля (2).
4. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Intellect* нажать кнопку **Применить** (3).

Задание параметров адресного модуля завершено.

Настройка входов адресного модуля FD7203

Настройка входов адресного модуля *FD7203* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203 Вход**.



2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес входа модуля *FD7203* (от 1 до 3) (1).
3. В случае, если при активации входа требуется задействовать выходы в режиме **Пожар**, установить флажок **При пожаре** в группе **Режим активации** (2).
4. В случае, если при активации входа требуется задействовать выходы в дежурном режиме, установить флажок **Дежурный** в группе **Режим активации** (3).

Примечание
Сведения о режимах станции IFS7002 приведены в официальной справочной документации по данной станции.

5. В группе **Задействованные выходы при активации входа** установить флажки для тех выходов, которые требуется задействовать при активации входа (4).

Примечание.
Существует возможность задействовать следующие выходы:
 а. контрольные выходы станции IFS7002;
 б. релейный выход станции IFS7002;
 в. выходы зарегистрированных адресных модулей.

6. Из раскрывающегося списка **Текст сообщения при активации входа** выбрать сообщение, которое будет выводиться при активации входа (5).


Примечание.
Для редактирования списка сообщений следует нажать кнопку **Редактировать сообщения**.

7. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК ACFA Intellect нажать кнопку **Применить** (6).
8. Повторить шаги 1-7 для всех требуемых входов модуля FD7203 .


Настройка входов адресного модуля FD7203 завершена.

Редактирование списка сообщений, выводимых при активации входа модуля FD7203, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203 Вход**.




2. Нажать кнопку **Редактировать сообщения** (1).
3. В результате выполнения операции откроется диалоговое окно **Редактирование сообщений**.



4. Для добавления нового сообщения в список сообщений нажать кнопку **Добавить**

5. В результате выполнения операции в таблице появится новая строка.



6. В столбце **Текст сообщения** ввести требуемый текст сообщения (1).
 7. Повторить шаги 4-6 для добавления требуемых сообщений.

Примечание.

Для удаления сообщения из списка следует выделить любую ячейку соответствующей строки списка, после чего нажать кнопку **Удалить**.

8. Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна **Редактирование сообщений** нажать кнопку **Сохранить** (2).

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Редактирование сообщений** без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена**.


9. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Intellect* нажать кнопку **Применить** (2).

Редактирование списка сообщений при активации входа модуля *FD7203* завершено.

Настройка выходов адресного модуля *FD7203*

Настройка выходов адресного модуля *FD7203* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203 Выход**.



2. В поле со списком **Адрес** ввести адрес выхода модуля *FD7203* (**1**).
3. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Intellect* нажать кнопку **Применить** (**2**).
4. Повторить шаги 1-3 для всех требуемых выходов модуля *FD7203*.

Настройка выходов адресного модуля *FD7203* завершена.

4.6.2 Настройка адресного модуля *FD7203OC*

Адресный модуль *FD7203OC* предназначен для управления внешними исполнительными устройствами при регистрации в системе *ОПС Unipos* событий **Пожар** и/или **Повреждение**.

Управление осуществляется посредством потенциального выхода.


Примечание.

Подробное описание технических характеристик адресного модуля *FD7203OC* приведено в официальной справочной документации по данному модулю.

В соответствии с конструкцией адресного модуля *FD7203OC* его настройка производится следующим образом:

1. Задать параметры адресного модуля;
2. Активировать выход адресного модуля.

Задание параметров адресного модуля *FD7203OC* производится на панели настройки объекта *FD7203OC*. Данный объект регистрируется на базе объекта **Контур**. Активация выхода адресного модуля *FD7203OC* производится путем регистрации на базе объекта **FD7203OC** объекта **FD7203OC Выход**.




Примечание.

Объект **Контур** соответствует тому пожароизвещательному контуру, в который включен данный адресный модуль FD7203OC.

Регистрация и настройка объектов ветви **FD7203OC** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки адресного модуля FD7203OC на панели настройки объекта **FD7203OC**.

Задание параметров адресного модуля *FD7203OC* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203OC**.



2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес модуля *FD7203OC* в CAN-сети *ОПС Unipos* (1).

3. Из раскрывающегося списка **Состояние** выбрать состояние (**включен/выключен**) модуля FD7203OC (2).
4. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (3).

Задание параметров адресного модуля *FD7203OC* завершено.

4.6.3 Настройка адресного модуля FD7203R

Порядок настройки адресного модуля FD7203R

Адресный модуль *FD7203R* предназначен для управления внешними исполнительными устройствами при регистрации в системе *ОПС Unipos* событий **Пожар** и/или **Повреждение**.

Управление осуществляется посредством беспотенциального релейного выхода.

Примечание.

Подробное описание технических характеристик адресного модуля *FD7203R* приведено в официальной справочной документации по данному модулю.

В соответствии с конструкцией адресного модуля *FD7203R* его настройка производится следующим образом:

1. Задать параметры адресного модуля
2. Настроить выход адресного модуля

Задание параметров адресного модуля *FD7203R* производится на панели настройки объекта *FD7203R*. Данный объект регистрируется на базе объекта **Контур**. Настройка выхода адресного модуля *FD7203R* производится на панели настройки объекта **FD7203R Выход**. Данный объект регистрируется на базе объекта **FD7203R**.



Примечание.


Объект **Контур** соответствует тому пожароизвещательному контуру, в который включен данный адресный модуль *FD7203R*.

Регистрация и настройка объектов ветви **FD7203R** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки адресного модуля *FD7203R* на панелях настройки данных объектов.

Задание параметров адресного модуля FD7203R

Задание параметров адресного модуля *FD7203R* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203R**.




2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес модуля *FD7203R* в CAN-сети *ОПС Unipos* (1).
3. Из раскрывающегося списка **Состояние** выбрать состояние (**включен/выключен**) модуля *FD7203R* (2).
4. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (3).

Задание параметров адресного модуля *FD7203R* завершено.

Настройка выхода адресного модуля FD7203R

Настройка выхода адресного модуля *FD7203R* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7203R Выход**.



2. В поле со списком **Адрес** ввести адрес выхода модуля *FD7203R* (**1**).
3. Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *АСФА Intellect* нажать кнопку **Применить** (**2**).

Настройка выхода адресного модуля *FD7203R* завершена.

4.6.4 Настройка адресной сирены FD7204

Адресная сирена **FD7204** предназначена для звукового оповещения при регистрации события **Пожар** в системе *ОПС Unipos*.


Примечание.

Подробное описание технических характеристик адресной сирены *FD7204* приведено в официальной справочной документации по данному устройству.

Настройка адресной сирены *FD7204* производится следующим образом:

1. Задать параметры адресной сирены
2. Активировать адресную сирену

Задание параметров адресной сирены производится на панели настройки объекта **FD7204**. Данный объект регистрируется на базе объекта **Контур**. Активация адресной сирены производится путем регистрации на базе объекта **FD7204** объекта **FD7204 Выход**.




Примечание.

Объект **Контур** соответствует тому пожароизвещательному контуру, в который включена данная адресная сирена FD7204.

Регистрация и настройка объектов ветви **FD7204** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки адресной сирены *FD7204* на панели настройки объекта **FD7204**.

Задание параметров адресной сирены производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **FD7204**



2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** адрес сирены *FD7204* в CAN-сети *ОПС Unipos* (1).

Примечание.

В поле **Тип устройства** автоматически отображается тип подключенной сирены (2).


- Из раскрывающегося списка **Состояние** выбрать состояние (**включен/выключен**) сирены *FD7204* (3).
- Для сохранения настроек во внутренней базе данных ПК *ACFA Intellect* нажать кнопку **Применить** (4).

Задание параметров адресной сирены завершено.

4.7 Настройка пожароизвещательных зон Unipos

4.7.1 Порядок настройки пожароизвещательных зон Unipos

Настройка пожароизвещательной зоны производится на панели настройки объекта **Зона**. Данный объект регистрируется на базе объекта **IFS7002** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Регистрация и настройка объектов **Зона** производится автоматически в результате чтения конфигурации *ОПС Unipos* (см. раздел [Задание параметров системы ОПС Unipos](#)). Существует возможность изменять настройки пожароизвещательных зон на панелях настройки данных объектов, а также регистрировать новые пожароизвещательные зоны.

Настройка пожароизвещательных зон производится в следующем порядке:

- Задать параметры пожароизвещательной зоны
- Настроить обслуживание связанных по CAN-интерфейсу станций
- Включить в пожароизвещательную зону адресные извещатели
- Настроить выходы, задействованные при пожаре первой степени в пожароизвещательной зоне
- Настроить выходы, задействованные при пожаре второй степени в пожароизвещательной зоне
- Повторить шаги 1-5 для всех требуемых пожароизвещательных зон

⚠ Внимание!

Для применения настроек пожароизвещательных зон на станции следует использовать кнопку **Записать конфигурацию** на панели настройки соответствующего объекта IFS7002.

4.7.2 Задание параметров пожароизвещательной зоны Unipos

Задание параметров пожароизвещательной зоны производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Зона**.

2. В поле **Адрес** ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** порядковый номер зоны (1).
3. В случае, если для ручного датчика следует установить более высокий приоритет при срабатывании по сравнению с автоматическим, установить флажок **Приор. ручн. датч.** При срабатывании ручного датчика произойдет активация фазы 2, если флажок **Приор. ручн. датч.** установлен, и фазы 1, если он снят (3).
4. В случае, если для зоны требуется установить режим **Совпадение**, установить флажок **Реж. совпад.** (4).
5. В поле **Переход пож. Фаза1 - Фаза 2 (с)** установить время перехода станции в секундах из фазы 1 в фазу 2 (5).
6. В поле **Время разведки (с)** установить время разведки в секундах сигнала **Пожар первой степени** (6).
7. Для сохранения настроек во внутренней базе данных Сервера *Интеллект* нажать кнопку **Применить** (7).


Задание параметров пожароизвещательной зоны завершено.

4.7.3 Настройка обслуживания связанных станций Unipos


Существует возможность настраивать взаимодействие пожароизвещательных зон связанных станций при регистрации события **Пожар**.

Настройка обслуживания связанных станций производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Зона**.



2. Нажать кнопку **Обслуж. связанных станций (1)**.
3. В результате выполнения операции откроется диалоговое окно **Обслуживание связанных станций**.



4. В столбце **Связанная станция** отображается список связанных станций (1).

Примечание.

Данный список задается на панели настройки объекта IFS7002 (см. раздел Конфигурирование списка связанных по CAN-интерфейсу станций).

5. В случае, если выходы настраиваемой зоны требуется задействовать при пожаре в зонах связанных станций, установить флажки в столбце **Обслуж. пож. из связ. станц.** напротив требуемых связанных станций (2).
6. В случае, если при пожаре в настраиваемой зоне требуется задействовать выходы зон связанных станций, в столбце **Обслуж. пож. в зоне связ. станц.** ввести номер зоны соответствующей связанной станции (3).
7. Для сохранения настроек и закрытия диалогового окна **Обслуживание связанных станций** нажать кнопку **Сохранить** (4).

Примечание.

Для закрытия диалогового окна **Обслуживание связанных станций** без сохранения настроек следует нажать кнопку **Отмена**.


8. В результате выполнения операции диалоговое окно **Обслуживание связанных станций** будет закрыто.
9. Для сохранения настроек во внутренней базе данных Сервера *Интеллект* нажать кнопку **Применить** (2).

Настройка обслуживания связанных станций завершена.

4.7.4 Включение в пожароизвещательную зону адресных извещателей Unipos

Включение в пожароизвещательную зону адресных извещателей производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Зона**.



2. В группе **Устройства, включенные в зону** установить флажки напротив требуемых адресных извещателей (1).

Примечание.


Для каждого адресного извещателя отображено название соответствующего объекта **Адр. извещатель**, а также название родительского объекта **Контур**.

3. Для сохранения настроек во внутренней базе данных Сервера *Интеллект* нажать кнопку **Применить** (2).

Включение в пожароизвещательную зону адресных извещателей завершено.

4.7.5 Настройка выходов Unipos, задействованных при пожаре первой степени в пожароизвещательной зоне

Настройка выходов, задействованных при пожаре первой степени в пожароизвещательной зоне, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Зона**.


2. В случае, если при пожаре первой степени требуется задействовать исполнительные устройства, подключенные к контрольным выходам станции *IFS7002*, установить флажки напротив требуемых контрольных выходов (1).
3. В случае, если при пожаре первой степени требуется задействовать исполнительные устройства, подключенные к релейному выходу станции *IFS7002*, установить флажок **Рел.Вых** (2).
4. В случае, если при пожаре первой степени требуется задействовать исполнительные устройства, подключенные к выходам адресных модулей, установить флажки напротив требуемых выходов (3).
5. Для сохранения настроек во внутренней базе данных Сервера *Интеллект* нажать кнопку **Приложить** (4).

Настройка выходов, задействованных при пожаре первой степени в пожароизвещательной зоне, завершена.

4.7.6 Настройка выходов Unipos, задействованных при пожаре второй степени в пожароизвещательной зоне

Настройка выходов, задействованных при пожаре второй степени в пожароизвещательной зоне, производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Зона**.



2. В случае, если при пожаре второй степени требуется задействовать исполнительные устройства, подключенные к контрольным выходам станции *ИФС7002*, установить флажки напротив требуемых контрольных выходов (**1**).
3. В случае, если при пожаре второй степени требуется задействовать исполнительные устройства, подключенные к релейному выходу станции *ИФС7002*, установить флажок **Рел.Вых** (**2**).
4. В случае, если при пожаре второй степени требуется задействовать исполнительные устройства, подключенные к выходам адресных модулей, установить флажки напротив требуемых выходов (**3**).
5. Для сохранения настроек во внутренней базе данных Сервера *Интеллект* нажать кнопку **Применить** (**4**).

Настройка выходов, задействованных при пожаре второй степени в пожароизвещательной зоне, завершена.


5 Работа с модулем интеграции Unipos

5.1 Общие сведения о работе с модулем Unipos

Для работы с модулем интеграции *Unipos* используются следующие интерфейсные объекты:

- **Карта;**
- **Протокол событий.**

Пример работы с модулем интеграции *Unipos* в интерфейсном окне **Карта** приведен на рисунке.



Пример работы с модулем интеграции *Unipos* в интерфейсном окне **Протокол событий** приведен на рисунке.

Источник	Событие	Раздел	Доп.инфо	Дата	Время
UniPos Fire Control Panel 1	Сон-порт открыт		COM5	30.11.2009	16:20:53
● linked_fp 1	Аккумуляторная батарея повреждена			30.11.2009	16:21:01
c6_loop1_fd7120_1 1	Поставлен на охрану		linked_fp 1->Loop	30.11.2009	16:21:03
c6_loop1_fd7130_2 2	Поставлен на охрану		linked_fp 1->Loop	30.11.2009	16:21:04
c6_loop2_FD7203_1	Поставлен на охрану		linked_fp 1->Loop 2	30.11.2009	16:21:05
linked_fp_Zone 1 1	Поставлена на охрану		linked_fp 1	30.11.2009	16:21:06
linked_fp_Zone 2 2	Поставлена на охрану		linked_fp 1	30.11.2009	16:21:06
c1_Zone3	Поставлена на охрану		linked_fp 1	30.11.2009	16:21:06
● c1_fp	Аккумуляторная батарея повреждена			30.11.2009	16:21:10
c1_loop1_FD7130_1	Поставлен на охрану		c1_fp->Loop 3	30.11.2009	16:21:12
c1_loop1_FD7120_2	Поставлен на охрану		c1_fp->Loop 3	30.11.2009	16:21:13
c1_loop1_FD7130_3 8	Поставлен на охрану		c1_fp->Loop 3	30.11.2009	16:21:14
c1_loop2_FD7130_1	Поставлено на охрану		c1_fp->Loop 4	30.11.2009	16:21:15
c1_loop2_FD7201S_2 9	Поставлен на охрану		c1_fp->Loop 4	30.11.2009	16:21:16
c1_Zona1	Поставлена на охрану		c1_fp	30.11.2009	16:21:16
c1_Zona2	Поставлена на охрану		c1_fp	30.11.2009	16:21:16
c1_Zone3 6	Поставлена на охрану		c1_fp	30.11.2009	16:21:16


Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

5.2 Управление системой ОПС Unipos в интерфейсном окне Карта

Для управления системой *ОПС Unipos* в интерфейсном окне **Карта** можно использовать функциональные меню следующих объектов:


1. IFS7002;



2. Зона;



3. Адр. извещатель.



Описание команд управления ОПС Unipos приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Перевести в “Пожар 2”	Переводит станции, находящиеся в фазе пожара 1, в фазу пожара 2 (Пожар второй степени)
Выключить (включить) сирену	Включает/выключает сирену на всех станциях
Рестарт	Перезагружает станцию
Синхронизировать время	Синхронизирует время на станции с Сервером <i>Интеллект</i>
Продлить время до “Пожар 2”	Продлевает время до перехода станций, находящихся в фазе пожара 1, в фазу пожара 2
Выключить зуммер	Останавливает зуммер на всех станциях
Сбросить “пожары”	Удаляет информацию о зарегистрированных пожарах на всех станциях
Получить текущее время	Передает станции текущее время Сервера <i>Интеллект</i>

Примечание.

Команды **Перевести в “Пожар 2”**, **Выключить сирену**, **Продлить время до “Пожар 2”**, **Сбросить “пожары”** для станций выполняются из функционального меню любой связанной с ними станции.